

Routenimport für das Becker Crocodile Z 100 und Z 201

(Funktionalität der Routen wurde auf einem Becker Z 100 oder/und Z 201 nicht getestet (nicht mehr lieferbar), jedoch die Funktionalität des Imports der Routen auf einem Becker Z 100 von ADAC Mitgliedern bestätigt.)

1. Das Becker Z100 oder Z201 bitte per USB mit dem PC verbinden, anschließend sollte ein neues Laufwerk gefunden werden.
2. Die Dateien müssen in das Verzeichnis "Igo8\content\userdata\route" des Navis kopiert werden. Sollte beispielsweise der Ordner "route" nicht vorhanden sein, dann kann dieser fehlende Ordner einfach erstellt werden.

Sollte das Navi anschließend die Route nicht zur Auswahl auf dem Display anzeigen, wäre ggf. noch ein Neustart des Navis notwendig.

Die Grundeinstellung des Navis wie z.B. Autobahnbenutzung (**Ja**) und Routeneinstellung (**Schnell**) sollten aktiviert bleiben! Wenn vorhanden: Fahrzeug auf (**Motorrad**) setzen! Sie können sich per Autobahn bis zum ersten Zwischenziel leiten lassen, die weiterführende Tour findet automatisch über Landstraßen statt. Eine Garantie gibt es hierzu leider nicht, da diese Modelle nicht mehr lieferbar sind und von uns nicht getestet werden konnten.