



# Emissions-Schlüsselnummern und zugeordnete Schadstoff-Stufen (bis Euro 4)

## Pkw und Wohnmobile unter 2,8 to zul. Gesamtgewicht

Pkw/Wohnmobile unter 2,8 zul. GG:

Emissions-Schlüsselnummer und zugeordnete Schadstoff-Stufen (bis Euro 4)

00	---
01	SCHADSTOFFARM
02	BED.SCHADST.ARM C/XXIII
03	SCHADSTOFFARM E
04	BED.SCHADST.ARM C/XXV
05	BEDINGT SCHADSTOFFARM A
06	ANL. XXIV A
07	BEDINGT SCHADSTOFFARM B
08	ANL. XXIV B
09	BEDINGT SCHADSTOFFARM C
10	ANL.XXIV C
11	SCHADSTOFFARM E1
12	BES.SCHADST.ARM 0,08
13	BES.SCHADST.ARM E1 0,08
14	SCHADSTOFFARM E2
15	91/441/EWG, ANH. I 8.1
16	SCHADSTOFFARM E2, 8.1
17	93/59/EWG, ANH. I 8.3
18	S-ARM: 93/59/EWG I
19	S:93/59/EWG II
20	S:93/59/EWG III
21	S-ARM E2, G:92/97/EWG
22	S-ARM:93/59/I, G:92/97
23	S:93/59/II, G:92/97/EWG
24	S:93/59/III, G:92/97/EWG
25	SCHADSTOFFARM EURO 2
26	S-ARM EURO 2, G:92/97
27	96/69/EG I
28	96/69/EG II
29	96/69/EG III
30	SCHADSTOFFARM D3
31	SCHADSTOFFARM D3I
32	SCHADSTOFFARM D4
33	SCHADSTOFFARM D4I
34	SCHADSTOFFARM E2;5L

35	SCHADSTOFFARM EURO 2;5L
36	SCHADSTOFFARM D3;5L
37	SCHADSTOFFARM D3I;5L
38	SCHADSTOFFARM D4;5L
39	SCHADSTOFFARM D4I;5L
40	SCHADSTOFFARM E2;3L
41	SCHADSTOFFARM EURO 2;3L
42	SCHADSTOFFARM D3;3L
43	SCHADSTOFFARM D4;3L
44	EURO 3
45	EURO 3;5L
46	EURO 3;3L
47	98/69/EG I;A
48	98/69/EG I;A;5L
49	98/69/EG II;A
50	98/69/EG II;A;5L
51	98/69/EG III;A
52	98/69/EG III;A;5L
53	EURO 3 UND D4
54	EURO 3;5L UND D4
55	EURO 3;3L UND D4
56	98/69/EG I;A U.D4I
57	98/69/EG I;A;5L U.D4I
58	98/69/EG II;A U.D4I
59	98/69/EG II;A;5L U.D4I
60	98/69/EG III;A U.D4I
61	98/69/EG III;A;5L U.D4I
62	EURO 4
63	EURO 4;5L
64	EURO 4;3L
65	98/69/EG I;B
66	98/69/EG I;B;5L
67	98/69/EG II;B
68	98/69/EG II;B;5L
69	98/69/EG III;B
70	98/69/EG III;B;5L
71	91/542/EWG;B
72	1999/96/EG;A
73	1999/96/EG;B1
74	1999/96/EG;B2
75	1999/96/EG;C;EEV
77	SCHADSTOFFARM E2/NACHG.
88	EMISSIONSKL. NICHT BEK.
98	OLDTIMER

## Nutzfahrzeuge und Wohnmobile über 2,8 to zulässigem Gesamtgewicht

Nfz/Wohnmobile über 2,8 zul. GG:

Emissions-Schlüsselnummer und zugeordnete Schadstoff-Stufen (bis Euro 4)

Schlüsselnummer zu 1 bzw. 14.1	Text zu 1 bzw. zu 14
01	GKL:G1
02	GKL:G1 OEST
10	SKL:S1
11	SKL:S1, GKL:G1
12	SKL:S1, GKL:G1 OEST
20	SKL:S2
21	SKL:S2, GKL:G1
22	SKL:S2, GKL:G1 OEST
30	93/59/EWG I
31	93/59/I, GKL:G1
32	93/59/I, GKL:G1 OEST
33	96/69/EG I
34	98/69/EG I;A
35	98/69/EG I;B
40	93/59/EWG II
41	93/59/II, GKL:G1
42	93/59/II, GKL:G1 OEST
43	96/69/EG II
44	98/69/EG II;A
45	98/69/EG II;B
50	93/59/EWG III
51	93/59/III, GKL:G1
52	93/59/III, GKL:G1 OEST
53	96/69/EG III
54	98/69/EG III;A
55	98/69/EG III;B
60	94/12/EG (M)
61	94/12/EG (M), GKL:G1
70	1999/96/EG;A
71	1999/96/EG;A, GKL:G1
80	1999/96/EG;B1
81	1999/96/EG;B1, GKL:G1
83	1999/96/EG;B2
84	1999/96/EG;B2, GKL:G1
90	1999/96/EG;C;EEV
91	1999/96/EG;C;EEV, GKL:G1
88	EMISSIONSKL. NICHT BEK.
98	OLDTIMER

## Herausgeber/Impressum

ADAC e.V.  
Test und Technik  
81360 München  
E-Mail [tet@adac.de](mailto:tet@adac.de)  
[www.adac.de](http://www.adac.de)